
INDUKCIÓS DRÓN
HASZNÁLATI UTASITÁS



Távirányitó műszaki paraméterei

- Akkumulátor kapacitása: 3,7V 150mAh
- Töltés ideje: kb 30 perc
- Használat ideje: kb 10 óra
- A távirányitó automatikusan kikapcsol egy perc után, ha nincs használatban.
- Amikor a távirányitó akkumulátorai lemerültek, a távirányitó jelzője lassan villogni fog és nem fog tudni parancsokat végrehajtani.

Drón műszaki paraméterei

- Hosszúság: 170mm
- Szélesség: 170mm
- Magasság: 38mm
- Akkumulátor kapacitása: 3.7V 550mAh
- Töltés ideje: kb 60 perc
- Repülési idő autonómiája: kb 6 perc
- Hatótávolság: 80m

Köszönjük a bizalmát és a választását. Olvassa el figyelmesen a használati utasitást és őrizze meg minden eshetőségre. Felhivjuk figyelmét arra, hogy a termék különbözhet attól, ami az utasitásban van bemutatva.

A TÁVIRÁNYITÓ




Gravitáció érzékelős távirányító

Fő gomb

1. Első nyomásra bekapcsolja a készüléket.
2. Második nyomásra visszaállitja a készüléket.
3. Első nyomásra miután a drón a levegőben van fokozatosan leteszi a drónt.
4. 1 másodpercig lenyomva tartva a drón kényszerleszállást hajt végre. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a drón leállításához.


Másodlagos gomb

1. Első nyomásra a drón felszáll 1,2 méterre.
2. Repülés közben, első nyomásra a drón manővert fog végrehajtani.
3. Nyomja meg háromszor gyorsan az infravörös akadály kikerülés mód bekapcsolásához.
4. Tartsa lenyomva a drón irányitás módjának váltásához (gyorsulás és irány)



Automatikus felszállás/leszállás

Másodlagos távirányító



Sebesség váltó Tartsa lenyomva a fényjelzők bekapcsolásához/kikapcsolásához

Áramellátás jelzője

Manőver gomb Használja az irányitókarral egyszerre, manővereket végez el a haladás irányába- balra, jobbra, előre, hátra

Bal irányitókar (gyorsulás/fordulások) Első lenyomásnál a drón automatikusan felszáll Második lenyomásnál a drón fokozatosan leszáll


Jobb irányitókar (előre, hátra, balra, jobbra) Egyszer nyomja meg az irányt ha az akadály kikerülő mód bevan kapcsolva.

Headless mód Tartsa lenyomva a drón automatikusan visszafordításához a kiindulópontra


Forgás/ Tartsa lenyomva lebegéshez

Bekapcsoló gomb


REPÜLÉS ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK



1. Helyezze a drónt egyenes felületre. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot egy másodpercig a drón bekapcsolásához. A fényjelzők gyorsan fognak villogni aztán lassabban, ami jelzi, hogy a drón várja a távirányitó jelét.




2. Nyomja meg a gravitáció érzékelős távirányitó fő gombját, a fényjelzője háromszor fog villogni és bekapcsolva marad, jelezve, hogy küldi a jelet. A drón jelzői bekapcsolva maradnak ami jelzi, hogy megkapta a jelet.




3. Nyomja meg a másodlagos gombot ahhoz, hogy a drónt 1,2m magasra emelje.


DRÓN IRÁNYITÁSA




1. Tartsa lenyomva a másodlagos gombot és mozgassa a kezét fel vagy le. A drón felemelkedik vagy leereszkedik a kéz mozgását követve.



2. Tartsa lenyomva a másodlagos gombot és mozgassa a kezét jobbra vagy balra. A drón jobbra vagy balra fog forogni a kéz mozgását követve.



3. Engedje el a gombot és mozgassa a kezét előre vagy hátra. A drón előre vagy hátra halad, a kéz mozgását követve.




4. Engedje el a gombot és mozgassa a kezét balra vagy jobbra. A drón balra vagy jobra fog repülni, a kéz mozgását követve.

FŐ FUNKCIÓK


1. Throwing Induction mód

Helyezze a drónt egyenes felületre. Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot egy másodpercig a drón bekapcsolásához. A drón jelzői bekapcsolva maradnak. Dobja fel a drónt a levegőbe. A drón a levegőben marad. Nyomja meg a másodlagos távirányító gombját a drón letevéséhez. Nyomja meg a drón bekapcsoló gombját a mód kikapcsolásához. Tartsa lenyomva a gombot egy másodpercig a drón leállításához. Amint a drón leszállt ezzel a móddal, kapcsolja be a távirányitókat, amelyek automatikusan rácsatlakoznak a drónra az irányitásához, utólag a mód kikapcsol. Amikor a drón a levegőben van és ez a mód bevan kapcsolva, tegye a kezét a drón alá az irányitáshoz. Mozgassa a kezét ahhoz, hogy a drón felemelkedjen és tartsa egy helyben a lezét ahhoz, hogy a drón leereszkedjen.




2. Akadályok kikerülése mód

Ez a mód nem kapcsol be automatikusan miután a drón beindul. Nyomja meg háromszor gyorsan a másodlagos gombot repülés közben a mód bekapcsolásához. A drón jelzői háromszor fognak villogni. Nyomja meg háromszor a gombot a mód leállításához.




3. Légi manőverek

Nyomja meg a másodlagos gombot repülés közben, a drón jelzői gyorsan fognak villogni, aztán mozgathatja a kezét amelyik irányba szeretné. Ha nem mozgatja a távirányitót 2 másodpercig, a funkció kikapcsol.




4. Automatikus leszállás

Nyomja meg a másodlagos távirányitó gombját és a drón fokozatosan leszáll.



5. Vészleállitás

Amikor elveszti az uralmat a drón felett, tartsa lenyomva a fő gombot 1 másodpercig a vészleállitás végrehajtásához.




6. Automatikus felszállás/leszállás

A másodlagos távirányitó gombjának lenyomásával a drón automatikusan felszáll. Ha lenyomja amikor a drón a levegőben van, akkor automatikusan leszáll.

7. Védelem

Amikor a drón akkumulátorának a töltési szintje alacsony, a fényjelzői lassan villogni fognak és a drón automatikusan leszáll 30 másodperc repülés után.



Figyelem: Tartsa lenyomva a drón bekapcsoló gombját egy másodpercig ahhoz, hogy leállitsa. Tartsa lenyomva a távirányitó főgombját a leállításhoz.

KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen tisztitsa a drónt egy száraz törlővel.
2. Kerülje a meleget és az erős napsütést.
3. Kerülje a vizzel való érintkezést.
4. Ajánlott, hogy rendszeresen ellenőrizze a drónt és cserélje az alkatrészeket.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Tartsa távol gyerekektől a drónt és a tartozékait.
2. Ajánlott, hogy kicsi sebességen reptesse a drónt azért, hogy elkerülje az ütközéseket nagy sebesség esetén.
3. Ajánlott, hogy a távirányitót kapcsolja be előbb és aztán a drónt.
4. Ne hagyja az akkumulátorokat hőforrások közelében.
5. Tartson távolságot emberek és drónok között.
6. A gyerekek csak felnőttek felügyelete alatt használhatják a drónt.
7. Ne töltse újra azokat az elemeket amelyeket nem lehet újratölteni. Az elemeket a megfelelő pozicióban helyezze be. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
8. Állitsa le a készülékeket és vegye ki az elemeket ha nem használja őket hosszú ideig.
9. Legyen tisztában a rövidzárlat kockázatával.

FIGYELMEZTETÉS

1. A hatótávolság csökken az elemek merülésével.
2. A drón nehezen száll fel és nehezen manőverezik ha az elemek levannak merülve.
3. Időben javittassa meg a drónt. Ha a drón súlyosan meghibásodik (például: a légcsavarok eltörnek) megsebesitheti a körülötte lévő embereket.
4. Vegye ki az elemeket a távirányitókból ha nem használja őket hosszabb ideig. Igy megvédheti őket a korrózиótól.
5. Kerülje az ütközéseket, ezek lerövidithetik a drón élettartamát.
6. A fém alkatrészek megsebesithetik a körülötte lévő embereket, mindig figyeljen oda.